



Stellantrieb Ladeklappe AU 516 4KE 862 277 A

LDV/Ini-File 28.06.2018



Correlation Analysis of LDV Time Signal (caRMS)




Algorithm Outline


- 1. Import data and parameters from LDV tester measurement file
- 2. Create an envelope of the velocity vs. time signal in order to eliminate high frequency components in the signal
 - a) Calculate the discrete-time analytic signal by Hilbert transformation
 - b) Connect local peaks by piecewise cubic Hermite interpolating polynoms
- 3. Determine the rotor speed from the auto-correlation of the envelope signal
 - a) Adjust the DC offset of the envelope signal until the minima of the auto-correlation at small time lags become zero
 - b) Determine the rotor speed from equidistant peaks in the auto-correlation
 - c) In case the rotor speed cannot be determined within tight limits assume nominal speed in further steps
- Determine the strength of speed harmonic 1X events by cross-correlation between the envelope signal and an artificially created reference signal
 - a) Create a bi-gaussian reference signal with a linear speed dependency over time for the speed harmonic 1X
 - b) Adjust the DC offset of the envelope signal until the minima of the cross-correlation at small time lags become zero
 - c) Adjust the linear speed dependency by maximizing the highest peak in the cross-correlation
 - d) Determine the strength of speed harmonic 1X events from the highest peak in the cross-correlation
- 5. Export results to file and create figures for illustration

The cross-correlation results can be interpreted as the root-mean-square of the velocity signal weighted by a similarity factor to the reference signal.


















































Correlation Analysis of LDV Time Signal (caRMS) - Golden Ear




Evaluation of the golden ear measurements.




Aktuelles Ini-File Handling – der Prozess-Flow





Ini-File wird in Profile (Datenbank) angefordert
Ini-File wird in Profile abgelegt (Process Test Eng.)
Ini-File wird in Profile freigegeben (System Mg., QS, Test Mg.)
Ini-File wird (an die 888-Zchng. Und Projekt angebunden) in
Profile abgelegt und so der Produktion zur Verfügung gestellt.





- Ini-File muss für erweiterte Akustikanalyse wie mit Audi abgestimmt – aktualisiert werden
- 2. Ini-File wird intern freigegeben gemäß PM°DM-Prozess
- 3. Fähigkeit des LDV mit neuem Ini-File muss in Thailand nachgewiesen werden
- 4. Upgrade auf Ini-File wird Bestandteil der nächsten Bemusterung (SW 0002) sein und auf das Ini-File (ProFile-ID und Revisionsstand) wird explizit verwiesen
- 5. Änderungen des Ini-Files werden zukünftig im TGS durch den PM gepflegt und auf Basis des TGS mit Audi und Weber kommuniziert